

LASITAUULUN ASENNUS

1. Taulun mukana toimitetaan kiinnikkeet, puinen vastalappale sekä taulussa on valmiina kiinni metallikiinnike. Nämä on ruuvattu yhteen kuljetuksen ajaksi. Avaa ruuvit.



2. Taulun mukana toimitetut puuosat kiinnitetään seinään, taulussa olevien metallikiinnikkeiden mukaisesti. Taulu nostetaan puisien kiinnikkeiden varaan seinälle.



3. Laita vähän liimaa puukiinnikkeen ja metalliosan väliin, jolloin taulu ei liiku sivusuunnassa.